NIPPO

ニッポー計算タイムレコーダー

TIMEBOY ELECTRONIC TIME RECORDER

取扱説明書



電源ONですぐ稼働・

本機は電源ONですぐにご使用になれるよう、年・月・日・時・分があらかじめセットされています。

締日が20日であれば<タイムボーイカード>はそのまま、<カルコロカード>は1分単位の計算(日時就業計算)ができます。

詳しくは本書をお読みいただき、ご理解のうえ、ご使用ください。

株式会社テクノ・セブン

ご採用にあたって

このたびは、ニッポー計算タイムレコーダー**「タイムボーイ 6」**をご採用いただき誠にありがとうございました。

本機は「**タイムボーイカード**」または「カルコロカード」何れかのタイム カードがご使用になれます。

通常の出勤打刻と退勤打刻だけを印字するなら「タイムボーイカード」をご使用ください。(説明=6頁から)通常打刻に加えて1日の就業時数を計算印字する場合は「カルコロカード」をご使用ください。(説明=12頁から)なお、詳細につきましてはこの説明書をご覧いただき、よくご理解のうえ末永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

ご愛用者カードと保証について

「ご愛用者カード」は、所定事項をご記入の上、当社までご返送ください。アフターサービスなどの資料とさせていただきます。

「品質保証書」は、ご購入年月日·お買い上げ店名などの記入をご確認いただき、 大切に保管するようお願いいたします。


アフターサービスについて


- ●保証期間はお賞上日から「3年間」です。
- ●万一故障が発生した場合は、23頁の「故障かなと思ったら」をご確認ください。
- 修理が必要な場合は、お買上げの販売店あるいは最寄りの弊社営業所へお持込み ください。(持込修理)

付属品をお確かめください

取り出したら、付属品をお確かめください。

取扱説明書(本書) ご愛用者カード タイムボーイカード 1枚 固定ネジ 品質保証書 カルコロカード 1枚 (壁取付用)2個







目次

1	安全にお使いいただくために2
2	各部の名称とはたらき3
3	電源の入れかた3
4	印字例 タイムカードの印字例です。4
< 3	タイムボーイカードの使用説明>
5	タイムボーイカードをご使用になる場合6
6	時計の合わせかた8
7	締日の変更9
8	日替時刻の変更10
9	出退切替時刻の設定11
< †	ウルコロカードの使用説明>
10	カルコロカードをご使用になる場合12
11	時計の合わせかた14
12	締日の変更15
13	日替時刻の変更16
14	計算式17
15	Q&A19
	本機の簡単な質問とその答えです。
16	索引 用語とヒント21
	この説明書に出てくる用語の解説です。
<>	メンテナンスなど>
17	故障かなと思ったら23
18	エラー表示24
19	壁への取付かた25
20	リボンカセットの交換のしかた25
21	リセットボタンと年月日の設定《危険》26
22	ヘルプ機能27
23	設定内容の確認27
24	メモ28

安全にお使いいただくために

$\overline{\mathbb{N}}$

警告




● この機器の〈裏ぶた、カバー〉は外したり、改造したりしないでく ださい。内部には電圧の高い部分があり、感電や火災のおそれが あります。



● 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの 異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。そして販 売会社あるいは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

- 万一、異物〈金属片、水、液体〉が機器内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売会社あるいは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また タコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。




● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。





- 本機を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- プリンターヘッドは高温になりますので手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- <ぐらついた台の上や傾いた所>など不安定な場所に置かないで ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることが あります。
- この機器の上に〈花瓶、植木鉢、コップ〉や水などの入った容器 または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った 場合、火災、感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の 原因となることがあります。
- 〈調理台や加湿器のそばなど〉油煙や湯気があたるような場所に 置かないでください。
- プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。(必ず プラグを持って抜いてください。)




(通常使用時は、退出時に押してからカードを投入します。 設定時は、数値入力や項目送りなどに使います)

3 電源の入れかた

本体後面からでている電源プラグを電源コンセント (AC100V 50/60Hz) に 差し込みます。


表示部に時刻・曜日および日付が表示されることを確認してください。



本品は工場出荷時に年・月・日・時・分を合わせて出荷しています。 時刻があっているか確認をしてください。

➡時刻が合っていない場合は、「時計の合わせかた」(8·14頁)を参照して修正してください。


■タイムボーイカード使用の印字例



注意:タイムカードの印字段は必ず1日の上に1段空白が空くようになっております。 上記印字例は、下記設定で印字したものです。

アドレス番号		設	定	内	容
02	時刻設定現在時刻				
03	締日設定		F	未	帝め
04	日替設定		4	F前3	3 時
05	出退切替		- 4	F後	12時30分
06	丸め		6	り定る	下要 (99:99)
07	丸め方式		6.	設定す	要 (99:99)

■カルコロカード使用の印字例



注意:タイムカードの印字段は必ず1日の上に1段空白が空くようになっております。

上記印字例は、下記設定で印字したものです。

アドレス番号		設	定	内	容
02	時刻設定			現在	E時刻
03	締日設定			月末	(締め
04	日替設定			午前	13時
05	出退切替			設定	不要 (99:99)
06	丸め			15	分丸め
07	丸め方式			時刻	見丸め

5 タイムボーイカードをご使用になる場合



ご使用に際してのご注意

□ タイムカードの表面/裏面

タイムカードには「表面=前半」と「裏面=後半」があります。 締日の種類により前半と後半の印字面が変わりますのでご注意ください。 表面と裏面を間違えるとエラーメッセージ(EC-C)が表示部に表示されま すので、表面/裏面を確認して再投入してください。

□印字方法

そのままタイムカードを投入します。

ある程度タイムカードを差し込むと自動的に本機に引き込まれ印字されます。 印字が終わるとタイムカードは自動的に戻ります。

□ IN/OUT ボタン

・出動したときは:「IN」ポタンを押してからタイムカードを投入します。

・退勤するときは:「OUT」ポタンを押してからタイムカードを投入します。

□「出退切替時刻」(11 頁参照)が入力されている場合

・出勤したときは:切替時刻以前に出勤した場合は、そのままタイムカー

ドを投入します。

切替時刻以後に出勤する場合は、「IN」ボタンを押してからなイルカードを投入します

らタイムカードを投入します。

・退勤するときは:切替時刻以後に退勤した場合は、そのままタイムカー ドを投入します。

切替時刻以前に退勤する場合は、「OUT」ボタンを押してからタイムカードを投入します。

Ю

□打ち忘れ

打刻「打ち忘れ」は時刻をさかのぼって印字修正することはできません。

□停電

停電があっても設定内容は消えません。リチウム電池でバックアップしていますのでご安心ください。

また、停電中も内部の時刻は止まりませんので、機械は停電復帰後時刻を自動補正いたします。ただし、停電中の操作/印字はできません。

□時刻補正

年月日を戻したり、進めたりはできませんが日常の時計の進み遅れ程度は 時刻を修正できます。(8頁参照)

時刻修正確認のため、第1打刻にコロン(:)は印字しないようになっています。(不正防止のため)

□集計

タイムボーイカードはご使用になっても1日の就業時間は集計されません。



本機は工場出荷状態で「年・月・日・時・分」を合わせて出荷されています。

- ·電源を入れても時刻が合っていない場合
 - →次頁の「時計の合わせかた」を参照のうえ、正しい時刻に合わせてください。
 - ⇒続いて9頁の「締日の変更」を参照のうえ、「締日」を合わせてく ださい。(初期設定は「20日」になっています。)
- ・夜が遅い職場の場合
 - → 10 頁の「日替時刻の変更」を参照のうえ、日替時刻を遅い時間にずらしてください。

便利な使いかたとして「出退切替時刻の変更」(11 頁参照)もできます。 不要な場合は設定はいりません。

6 時計の合わせかた

ご使用中に時計の進み遅れがあった場合に修正します。

■たとえば時刻午前8:30を午後1:45に合わせる場合

順序	操作	説明	表 示 部
1	3秒 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	INとOUTのボタンを同時に3 移間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画 面に変ったら手をはなしてく ださい。	SAT CO
2	₹ •	INポタンを押すと「時」が進みます。13時まで進めてください。 時は24時間(00~23:00)で入力してください (例)午後1:45➡13:45	02. 4] 13:30
3	975	合わせたら OUT ポタンを 1回 押してください。 →入力しました。	02. 13 \$ \$ \$ \$
4	<u>.</u>	次にINポタンを押すと「分」が 進みます。 45分まで進めてください。	02. 13:45 P
5	***************************************	合わせたら OUT ポタンを 2 回押してください。 (通常画面に戻ります)	oz. End



OO秒スタート: 順序5で**OUT**ポタンを**1回**押すと**OO秒スタート**となります。



時刻修正確認印字:時計を直した後の第一打刻は「:」が印字されません。

| 7 締日の変更

締日を変更する場合、下記の操作を行ないます。

■たとえば 20 日締めを月末締めに変える場合

順序	操作	説明	表示部
1	3秒 ⁹ ⁹ ⁹	INとOUTのボタンを同時に3 移間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画 面に変ったら手をはなしてく ださい。	02. 3 8 30
2		OUT ポタンを 2回 押します。 (時分の入力画面を飛ばしま す)	oz End
3	3秒	さらに IN ボタンを 3秒間 押し 続けます。 締日の画面に変わったら手を はなしてください。	O3 ZŽŽ
4		INボタンを押すと「 締日 」が変わります。 31まで進めてください。 (月末締めは31と入力)	
5	繰り返し押す	合わせたら OUT ボタンを 繰り返し(6回以上) 押してください。 (通常画面に戻ります)	TUE PM :45



3分間チェック: 設定変更中に3分間以上無入力状態が続くと、表 示画面が消え通常画面に戻ります。再度順序1か らやり直してください。

日替時刻を変更する場合、下記の操作を行ないます。

本機は工場出荷時に1日の終了時刻が午前3時にセットされています。

日替時刻変更の必要がない場合、この操作は不要です。

■たとえば日替時刻を午前5時に変える場合

順序	操作	説明	表示部
1	3秒。\$7	INとOUTのボタンを同時に3 秒間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画面に変ったら手をはなしてください。	02. 8.30
2	a di la constanti di la consta	OUTポタンを2回押します。 (時分の入力画面を飛ばします)	oz. End
3	3秒	さらに IN ボタンを 3秒間 押し 続けます。 締日の画面に変わったら手を はなしてください。	©3 [▼] EO
4	\$	OUTボタンを1回押します。 (締日の入力画面を飛ばしま す)	04 ₹ 3: 0 0
5	ž•	INボタンを押すと「 時 」が変わります。 5まで進めてください。	04 \$.00
6	繰り返し押す	合わせたら OUT ポタンを繰り返し(5回以上)押してください。 (通常画面に戻ります)	THE 2 1:45

ご注意

注意 日替時刻では、分の設定はできません。

9 出退切替時刻の設定

出勤打刻(IN)から退勤時刻(OUT)への自動切替時刻を設定する場合、 下記の操作を行ないます。

■たとえば出勤/退勤切替時刻を午後12時30分に設定する場合

WE C	10 1	=# 00	=
順序	操 作	説明	表示部
1	3秒 號	INとOUTのボタンを同時に3 秒間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画面に変ったら手をはなしてください。	02. \$\display \display \displo
2	***	OUTポタンを2回押します。 (時分の入力画面を飛ばしま す)	oz End
3	3 [₹]	さらに IN ボタンを 3秒間 押し 続けます。 締日の画面に変わったら手を はなしてください。	03. × 20.
4	cůt	OUT ポタンを 1回 押します。 (締日の入力画面を飛ばしま す)	04 → 3:00
4		OUT ポタンをもう 1回 押します。 (日替時刻の入力画面を飛ばします)	05. \$ 9 4.89
5	±.	INポタンを押すと「 時 」が変わります。合わせたら OUT ポタンを 1回 押します。	05. < 12. 80
,	**************************************	INボタンを押すと「分」が変わ ります。合わせたらOUTボタ ンを1回押します。	OS. 12:30 >
6	繰り返し押す ***	合わせたら OUT ボタンを 繰り返し(3回以上) 押してください。 (通常画面に戻ります)	TUE PM 1:45

→ 出勤打刻(IN)から退勤時刻(OUT)への自動切替時刻を設定する ご参考 ことによって印字を自動化できます。

不要な場合は設定しなくてもそのまま「IN」ボタンと「OUT」ボタンの操作でご使用になれます。(初期設定99:99)

🔟 カルコロカードをご使用になる場合



ご使用に際してのご注意

□カード番号

カルコロカードにはタイムカード1枚ごとに違った番号が印刷されております。(1番~50番)機械はこの番号(バーコード)を読み取って計算します。

ご使用に際しては同じ番号のタイムカードが同月度内に重複しないよう、注意してください。

□使用人数

ご使用になれる人数は1ヶ月=最大50人までです。

□時刻修正

いったん、ご使用になると年月日を戻したり、時刻を戻したりできません。 ただし、日常の時計の進み遅れ程度は時刻を修正できます。(14頁参照)

□設定変更

設定内容を途中で変更することは極力避けてください。計算方法が変わるとデータが違ったり、打刻できなくなったりすることがあります。 どうしても設定変更する場合は、その日の全員打刻後に修正してください。

□印字方法

そのままタイムカードを投入します。

ある程度タイムカードを差し込むと自動的に本機に引き込まれ印字されます。 印字が終わるとタイムカードは自動的に戻ります。

10

□ タイムカードの表面/裏面

タイムカードには「表面=前半」と「裏面=後半」があります。 締日の種類により前半と後半の印字面が変わりますのでご注意ください。 表面と裏面を間違えるとエラーメッセージ (EC-C) が表示部に表示されま すので、表面/裏面を確認して再投入してください。

□ IN/OUT ボタン

・カルコロカードは出動/退勤時のボタン操作は通常不要です。 機械が読み取って、1回目は「IN」、2回目は「OUT」と判断して自動印字 します。

□打刻

タイムカードへの打刻は1日(IN/OUT)2回だけです。 退勤時に時間計算(退出一出勤=時数)して3欄目に1日の就業時数を印字します。

□打ち忘れ

一旦お使いになると時刻を戻して修正印字することはできません。

□ 3 分間チェックについて

出勤打刻(IN)後、重複を避けるため、3分間以内に同じカードへの印字はできません。3分後に印字してください。

□直行/直帰

- ・朝「直行」して(または打ち忘れしたとき)、退勤のみを印字する場合 「OUT」ボタンを押してからタイムカードを投入します。 出勤欄は空白になりますので、後日手計算で修正してください。
- ・夜「直帰」して(または打ち忘れしたとき)、翌日出勤を印字する場合 そのままタイムカードを投入します。 前日の退勤閣は空白になっておりますので、後日手計算で修正してください。

| 停電

停電があっても設定内容は消えません。リチウム電池でバックアップしていますのでご安心ください。

また、停電中も内部の時刻は止まりませんので、機械は停電復帰後時刻を自動補正いたします。

ただし、停電中の操作/印字はできません。

[1] 時計の合わせかた

時計の進み遅れがあった場合に修正します。

■たとえば時刻午前8:30を午後1:45に合わせる場合

順序	操作	説 明	表示部
1	3秒 \$ 500	INとOUTのボタンを同時に3 移間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画 面に変ったら手をはなしてく ださい。	SAT CO
2	2,	INポタンを押すと「時」が進みます。13時まで進めてください。 時は24時間(00~23:00)で入力してください (例)午後1:45➡13:45	02. 13.30
3	ş.	合わせたら OUT ボタンを 1回 押してください。 ➡入力しました。	02. 13:30 °
4		次に IN ポタンを押すと「 分 」が 進みます。 45分まで進めてください。	02. 13:45 b
5	***************************************	合わせたら OUT ボタンを 2 回押してください。 (通常画面に戻ります)	oz. E nd



OO秒スタート:順序5で**OUT**ポタンを**1回**押すと**OO秒スタート**となります。



時刻修正確認印字:時計を直した後の第一打刻は「:」が印字されません。

12 締日の変更

締日を変更する場合、下記の操作を行ないます。

■たとえば20日締めを月末締めに変える場合

順序	操作	説明	表示部
1	3秒 ₺	INとOUTのボタンを同時に3 秒間 押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画 面に変ったら手をはなしてく ださい。	02. 4 3 3 0
2		OUT ポタンを 2回 押します。 (時分の入力画面を飛ばしま す)	oz. E n d
3	3秒	さらに IN ボタンを 3秒間 押し 続けます。 締日の画面に変わったら手を はなしてください。	C3 ~ ÇÛ
4	₹.	INボタンを押すと「 締日 」が変わります。 31まで進めてください。 (月末締めは31と入力)	
5	繰り返し押す	合わせたら OUT ボタンを 繰り返し(6回以上) 押してください。 〈通常画面に戻ります〉	TUE PM : 45



「カルコロカード」を使用している場合、途中でなるべく設定変更は しないでください。設定を途中から変更するとその日の退勤 (OUT)と就業時数が印字できなくなる場合があります。

設定を変更する場合は、全員の退勤打刻(OUT)後に行ってください。



3分間チェック : 設定変更中に3分間以上無入力状態が続くと、表 示画面が消え通常画面に戻ります。再度順序1か らやり直してください。

13 日替時刻の変更

日替時刻を変更する場合、下記の操作を行ないます。

本機は、工場出荷時に1日の終了時刻が午前3時にセットされています。 日替時刻変更の必要がない場合、この操作は不要です。

■たとえば日替時刻を午前5時に変える場合

順序	操作	説明	表示部
1	3秒 oụt	INとOUTのボタンを同時に3 秒 田押し続けます。 年·月·日を表示後、時:分の画 面に変ったら手をはなしてく ださい。	02. 8:30
2	oy.	OUTポタンを2回押します。 (時分の入力画面を飛ばしま す)	oz. End
3	3秒	さらに IN ボタンを 3秒間 押し 続けます。 締日の画面に変わったら手を はなしてください。	03. \\ ___\
4	oŵ	OUTポタンを1回押します。 (締日の入力画面を飛ばしま す)	оч Т
5		INボタンを押すと「 時 」が変わります。 5まで進めてください。	04 \$ \$: [[]
6	繰り返し押す	合わせたら OUT ボタンを 繰り返し(5回以上) 押してください。 (通常画面に戻ります)	2 1:45

ご注意 日替時刻では、分の設定はできません。

14計算式

1日の就業時数を計算させるために、丸め単位(分)と丸め方式(時刻丸め/時数丸め)の設定が必要です。


ご参考

・ **丸め単位**: 1·5·10·15·20·30·60分の丸め単位があります。(22頁参照)

丸め方式:「時刻丸め」: 0と「時数丸め」: 1があります。(22頁参照)

■たとえば就業時数を「15分単位」の「時数丸め方式」に設定する場合

		- 15 万年四」の「時数元の万	
順序	操 作	説明	表示部
1	3秒。	INとOUTのボタンを同時に3 秒間押し続けます。 年・月・日を表示後、時:分の画面に変ったら手をはなしてください。	02. \$ 8.30
2	\$()	OUTボタンを2回押します。 (時分の入力画面を飛ばします)	oz End
3	3秒 3秒	さらに IN ボタンを 3秒間 押し 続けます。 締日の画面に変わったら手を はなしてください。	D3 \\ \rightarrow\righ
4	3回または4回	OUTボタンを3回または4回 押します。 (締日〜出勤/退勤切替時刻の 入力画面を飛ばします)	06.
5	\$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$- \$	丸め単位 を入力します。 INボタンを押すと「分」が変わ ります。合わせたらOUTボタ ンを1回押します。	06. 5
6		丸め方式 を入力します。 INポタンを押して設定します。合わせたらOUTポタンを 1回押します。 0:時刻丸め(初期値) 1:時数丸め方式	
7	air.	合わせたら OUT ボタンを 1 回 押して終了です。 〈 通常画面に戻ります 〉	TUE PM : 45





15 Q&A (カルコロカード使用)

● 50 人以上でカルコロカードを使いたいが?

できません。集計できるのは、この機種では最大50人までです。 50人までをカルコロカードを使い(就業時数印字する)、51人からタイムボーイカードを使用すれば(就業時数印字しない)、50人以上でも使えます。

● 途中外出の打刻はできるの?

途中外出の打刻(印字)はできません。打刻は、1日2回だけです。

- カルコロカードは番号順に使わなければならないの? カードNo.は、パラパラでもかまいませんがNo.1から順々にご使用されることをおすすめします。
- 同じ番号のカルコロカードは使えるの? できません。月度内は、同じ番号のカードが重複しないように注意してください。

● 打ち忘れは就業計算する?

計算しません。また、時計を戻して打刻をしないでください。 計算結果がくるったり印字できなくなる場合があります。

● 途中入社があった場合は?

50人以下でご使用になっていた場合は、重複していない番号(No.)のカルコロカードをお使いください。その日からの就業時数を印字します。

● 設定の変更は何時でもできるの?

できません。使用中に、設定の変更をするとデータが間違って計算された りする可能性があります。

設定変更は、全員の退動打刻(OUT)後に行なってください。 時刻の場合は、大幅に修正すると就業時数が間違って計算されたりする可能性がありますが、時計の精度誤差程度なら問題ありません。時計が数分遅れたり進んだりしているのに気がついたら早めに修正してください。 また、リセットボタンを押して年月日を修正すると設定内容や打刻データがすべて消えますのでご注意ください。「タイムボーイ6」は、万年カレンダーになっていますので通常修正の必要はありません。

- **設定操作を間違えたときはどうしたらいいの?** 途中で操作を間違えた場合は、**OUT**ボタンを繰り返し押して通常画面に戻し、順序1から設定をやり直してください。
- 3分間チェックってなあに? 設定変更中に3分間以上無入力状態が続くと、表示画面が消え通常画面に 戻ることをいいます。この場合、順序1からやり直してください。
- 設定途中で設定を終了したいとき、どうしたらいいの? そのまま3分間なにもしないで待つか、通常画面になるまでOUTボタンを くり返し押してください。
- ある項目だけ変更したいときはどうするの? 変更したい項目番号が表示されるまでOUTポタン/INポタンで画面を進め、変更項目を入力し直してください。



116 索引 用語とヒント

☐ End 表示

設定途中に表示されるメッセージで、通常設定が終了したことを意味して います。この状態で IN ボタンを3秒間押すと次の設定に進みます。OUT ポタンを押すと通常画面に戻ります。

また、この状態で15秒間何も操作しないと通常画面に戻ります。

□ アドレス番号

設定操作のとき、表示部の左下に表示される番号で、この番号により現在の 設定が何かを知ることができます。



(例) 02 = 時分設定の番号

□ エラーコード

操作の間違いや機械にトラブルが発生したときに表示部に表示される英数 字のことです。→24頁参照

□ カード No.

カルコロカード1枚1枚に印刷されているマークおよび数字です。タイム ポーイ6はカルコロカード使用の場合、このカードNo.を読むことで1日 の就業時数を計算します。

□ コメント印字

時刻印字の次に印字される異例マークで、次の意味をもちます。

「*1:出勤打ち忘れ

「チー: 遅刻

「ソ」: 早退

「ザー: 残業

異例マークは使用するカードや設定内容によって印字される/印字されない が決まります。



索引 用語とヒント

□ 時刻丸め

カルコロカード使用で、出勤時(IN)と退勤時(OUT)にそれぞれの時刻を 丸め単位で切り上げ、切り捨てをして就業時数を計算します。

(例): 15 分丸め、出勤 9: 01 → 9: 15、退出 16: 05 → 16: 00 切り上げ 切り捨て

<計算式> 16:00-9:15=時数6:45

□時数丸め

カルコロカード使用の出勤時(IN)から退勤時(OUT)を引き算した結果を 丸め単位で切り捨てます。

(例): 15 分丸め、退出 16: 05-出勤 9:01=7:04 → 7:00 切り捨て

<計算式> 16:05-9:01=7:04 → 時数7:00

□ 締日

会社でいう1ヶ月の最終日(給与の締日)のことで、締日後の1日目から次の締日までを1ヶ月として計算します。

□ 初期値

リセットスイッチを押して機械がオールクリアされた状態の数値をいいます。

□ タイムボーイカード

本機専用のカードです。カルコロカード使用時と異なり人数の制限がありませんが一応50人使用を目途としてください。

□ 丸め単位

カルコロカード使用で勤務時間の分の位を「切り上げ」または「切り捨て」 する単位をいいます。丸め単位には、1/5/10/15/20/30/60分の7 種類があります。

□ 丸め方式

毎日の就業時数を集計するための計算方式です。

「時刻丸め」と「時数丸め」の2種類があります。

17 故障かなと思ったら

■故障かなと思ったら、次の確認をしてください。


こんなとき	原因	処 理
タイムカードが 入らない	・停電中・設定変更の操作中・カードの表裏を間違えて入れた・異物が中で詰まっている	→回復するまで待つ→通常画面に戻す→正しい面を手前にしてカードを入れ直す→異物を取り除く
時計が合っていない	・時計の進み/遅れ	➡時刻を直す 8·14 頁 → 参照
印字段が違う	・締日設定の間違い ・印字段ホームポジション未 検出	⇒正しい締日に直す9·15頁 → 参照⇒ 調整が必要です修理の手配をする
印字が薄い/出ない	・リポンカセットが外れてい る ・リポンカセットの寿命	➡正しく装着する 25 頁 → 参照 ➡リポンカセットを交換する 25 頁 → 参照



■エラー発生時、表示画面に以下の番号が表示されます。 表示番号を確認して、処理してください。

エラー表示 エラー内容 原因と処理					
エラー表示		原因と処理			
EC-F	フィードエラー ・印字位置までカードを引き込 んだが、カードを検出できな い	印字直前にカードを抜いたものと 思われます。動作中はカードを 抜かないでください。 ▼ カードを入れ直してください。			
EC-C	カード表裏エラー・カード表裏を間違えた	カードの面を確認して再投入して ください。			
EC-2 EC-4 EC-6	カード詰まりエラー ·異物などが詰まっているとき	異物を取り除いてカードを入れ直 してください。 ▼ エラー表示が何度か出る場合は、 修理が必要です。			
EC-P	プリンタートラブルエラー	機械のトラブルです。 ▼ 修理が必要です。			
ECE7 EC-E	パーコード読み取りエラー	カードを入れ直してください。 ▼ エラー表示が何度か出る場合は、修 理が必要です。			
EC73	カルコロカードを51人以上使 用しようとした	カルコロカードは 51 人以上登録 できません。			
EC80 EC86	出勤または退出時に重ね打ち しようとした	本機は、同じカードの重ね打ちは できません。			
ECO3	RAM I 5-	CPU のトラブルです。 ▼ 修理が必要です。			
EC83	退出後に、再度カードを投入した	退出時に打刻してから再度同じ 日に打刻することはできません。			
EC84	出勤時(IN)の打ち忘れエラー	出勤時に打刻を忘れています。 ▼			
		そのままでご使用ください。			

■本体底面のネジを外し置台を本体から 取りはずします。




- 置台を付属の固定ネジ(壁取付用)で壁に しっかりと固定します。
- (注) ネジのはずれやすい壁(石膏ボード 等)はさけてください。



■ 置台のつめを本体裏面の溝に合わせて、 本体をスライドさせ取り付けます。

20 リボンカセットの交換のしかた



- ■上カバーをはずします。
- ■リボンカセットを取り出します。 図の様に、リボンカセットの前方を手 前に引き起してから、上へはずします。
- ■新しいリポンカセットをセットしま

上から差し込み、前方へ倒してくださ (10

このとき、つまみを回して、リボンの たるみを直してください。

パチッと音がするまでPUSH部を強 く押します。

■ 上カバーを取り付けます。

ご注意: リセットボタンを押すと設定されている内容(打刻データ・設定データ) が全てクリアされます。

本機は、工場出荷時に年・月・日を合わせて出荷しておりますので、通常この操作をする必要はありません。再入力する場合は、年/月/日/時/分/締日/日替時刻/出退切替時刻/丸め・・・の順で全項目を再入力してください。

順序	操作	説明	表示部
1	リボンカセット	上カバーを外し、内側のリセットボタン(赤色)を細い棒(ボールペン等)で軽く押してください。 (設定画面に変わります)	設定内容が全て クリア されて「初期値」に変わります。 データは全て消えました。
2	IN № つ 4 て を **	以下の順序で入力してください。 [年]→ 年は西暦で入力します。 【月】→【日】→ 今日の日付に合わせます。 【時】→【分】→ 入力は24時間制です。 (例)午後1:45→13:45 【締日】→ 締日を入力します。 【日替時刻】→ 日替時刻を入力します。 【出退切替】→ 出退切替時刻を入力します。 【丸め】→ 丸め単位を入力します。 【丸め方式】→ 丸め方式を選択します。 ・	
3	oųt	最後に OUT ボタンを1回押して設定終了です。 〈通常画面に戻ります〉	TUE PM : 45

タイムカードに時計と締日変更の「取扱説明文」を印字します。

■操作

- ① INとOUTのボタンを同時に3秒間押し続けます。時分の画面に変わったら手を離してください。
- ② タイムカードを投入してください。「取扱説明文」を印字します。

タイムボーイカードまたはカル コロカード以外の用紙は投入し ないでください。故障の原因と なります。

印字途中でタイムカードを抜か ないでください。故障の原因と なります。 印字例

23

23 設定内容の確認

タイムカードへ設定されている内容を印字します。

■操作

- ① INとOUTのボタンを同時に3秒間押し続けます。時分の画面に変わったら手を離してください。
- ② **OUT** のボタンを2回押します。(時分の入力を飛ばします。) **End** が表示されます。
- ③ INのボタンを3秒間押し続けます。締日の画面に変わったら手を離してください。
- ④ タイムカードを投入してください。「設定内容」を印字します。

タイムボーイカードまたはカルコロカード以外の用紙は投入しないでください。故障の原因となります。

印字途中でタイムカードを抜か ないでください。故障の原因と なります。 印字例 01-:2000-01/01-5 02-: 0:03 03-:20 04-: 3:00 05-:99:99 06-:01 07-: 0 08-:99:99

> 10-:01 11-:99:99 12-:99:99-99:99

13-:99:99-99:99 14-:99:99-99:99

RoM:8C14 cP:011111



各種設定內	含なとメモを記入す	るのにお使いくたさい。	
- · · · · · · ·			
			• • • • • • • •
	,		• • • • • • • • •
			• • • • • • • •

[OPTION]

早見表

	<タイムボーイカード>	<カルコロカード>	
アドレス項目	打刻のみ	就桊時数計算	残菜時数計算
	IN+OUT3秒	IN+OUT3秒	IN+OUT3秒
01 年月日	_		-
02 時分	0	C	0
[END]	IN3秒	IN3秒	IN3 秒
03 締日	0	0	0
04 日替時刻	0	0	0
05 出退切替時刻	0	\circ	0
06 丸め単位	_	\circ	×入力不可
07 丸め方式	_	0	×入力不可
[END]	IN3秒	IN3秒	IN3秒
08 始業時刻	್ರ•	×入力不可	್ರ್
09 終業時刻	ע⊝	×入力不可	CY
10 残業時数丸め	_	×入力不可	0
11 残業開始時刻	_	×入力不可	○ñ.
[END]	終了	IN3秒	IN3秒
12.1.2 休憩 1 開始 / 終了		С	0
13.1.2 休憩 2 開始 / 終了		0	0
14.1.2 休憩3開始/終了		0	0
		終了	終了

※年月日はリセットポタンを押した場合のみ入力可

■ 消耗品

消耗品は、お買い上げの販売店にてお求めください。

・タイムカード タイムボーイ用(100枚入/箱)

カルコロ専用(100枚入/箱No.1~No.50×2)

·リポンカセット(M-1リポン 1色)

■仕 様

集計人数:最大50人

電源 : AC100V 50/60Hz 消費電力 : 通常2W 最大20W 環 境 : 温度: -5℃~+40℃

: 湿度: 10%~90%RH(結露しないこと)

時 計 機 能 : 水晶発振方式 平均月差±15秒(25℃)

月 末 調 整 : 万年カレンダー内蔵 表 : 液晶デジタル表示

印字方式 :インパクトドット印字方式

リ ボ ン :カセット式1色

メモリ保持: 出荷時より累計停電時間で約3年(常温)サイズ: 本体幅130×奥行100×高さ206mm

置台幅130×奥行117×高さ9mm

重 暈:1.5kg

株式会社テクノ・セブン

事務機器部門 **NIIPPO**®

〒220-0041 横浜市西区戸部本町25-16

◆本機についてのお問合せ、修理などの際は、お買い上げいただいた販売会社、 もしくは、最寄りの弊社営業所までお持ち込みください。